



Instrukcja użytkowania poduszki na fotel samochodowy

1. Przeznaczenie produktu

Poduszka przeznaczona jest do zwiększenia komfortu siedzenia oraz poprawy ergonomii podczas jazdy samochodem. Może wspierać prawidłową postawę ciała i redukować nacisk na wybrane partie ciała.

2. Montaż poduszki

- Umieść poduszkę na siedzisku fotela samochodowego.
- Dopasuj jej położenie tak, aby zapewniała wygodne i stabilne podparcie.
- Przełóż elastyczną taśmę z klamerką za oparciem fotela i zapnij ją, aby ustabilizować matę.
- Pod fotelem przymocuj dwie elastyczne taśmy z haczykami – zaczep je o stabilne elementy konstrukcji fotela.
- Upewnij się, że poduszka nie zmienia znacząco pozycji kierowcy względem kierownicy i pedałów.

3. Użytkowanie

- Używaj poduszki na czystym i suchym fotelu.
- Przed rozpoczęciem jazdy sprawdź stabilność ułożenia poduszki. W razie potrzeby skoryguj jej pozycję dla maksymalnego komfortu.
- Nie używaj produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

4. Czyszczenie i konserwacja

- Poduszkę można prać ręcznie lub w pralce automatycznej.
- Maksymalna temperatura prania: **40°C**.
- Zaleca się stosowanie łagodnych detergentów.
- Nie wybielać i nie czyścić chemicznie.
- Suszyć w warunkach naturalnych, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.

5. Bezpieczeństwo

- Upewnij się, że poduszka nie ogranicza widoczności ani swobody ruchów kierowcy.
- Nie stosuj poduszki w sposób, który mógłby wpłynąć na działanie pasów bezpieczeństwa lub systemów airbag.
- Nie montuj maty na uszkodzonych fotelach.
- Nie używaj uszkodzonej poduszki.

Wyprodukowano w Polsce.

Producent:

Bowi-Styl
ul. Kaczeńcowa 16
91-214 Łódź

www.bowi.pl, info@bowistyl.pl, tel. 661 508 700